



2-3. 插上連接線與電源線。

2-3. Connect the power cable and the IDE cable.

2-3. Schließen Sie die IDE Kabel und Stromkabel an.

2-3. Connectez les câbles IDE et d'alimentation.

2-3. Conecte los cables IDE y de alimentación.

2-3. Connettere il cavo IDE e l'alimentazione.

2-3. 背面のIDEケーブルと電源ケーブルを接続してください。

2-4. 外接時, 直接連接USB線即可。

如有需要, 可於本公司網站下載驅動程式。www.icydock.com

2-4. Connect the USB cable directly in external application. Please download the driver software from our web site if it is necessary.

2-4. Das mobile Gehäuse kann direct überein USB Kabel an PC angeschlossen werden. Bei Bedarf können Sie USB Treiber von [www.icydock.de](http://www.icydock.de) herunterladen.

2-4. Le boîtier mobile peut être connecté à un ordinateur personnel directement par un câble USB. Si nécessaire, vous pourriez télécharger des pilotes USB de : [www.icydock.de](http://www.icydock.de)

2-4. Se puede conectar la carcasa móvil directamente por un cable USB al ordenador personal. Si necesario, se puede descargar controladores USB de: [www.icydock.de](http://www.icydock.de)

2-4. Ora l'hard disl installato si può connettere tramite USB. Se necessario scaricare il driver software appopriato dal sito.

2-4. 添付のUSBを使用すれば、外付けHDDとして利用できます。必要があれば、弊社WebからUSBドライバのダウンロードロードできます。

★中文: 使用MAC作業系統時, OS9.0以上版本不需要安裝驅動程式。本產品不支援OS8.6以前的系統版本。

★English: By MAC you don't need USB-driver for OS9.0 or higher. OS under version 8.6 are not supported.

★German: Bei MAC brauchen Sie für OS 9.0 oder höher keinen USB -Treiber, Betriebssysteme unter Version 8.6 werden nicht unterstützt.

★French: Chez MAC, vous n'avez pas besoin d'un pilote USB pour OS 9.0 ou supérieur. Systèmes d'exploitation inférieures de la version 8.6 ne sont pas supportés.

★Spanish: En MAC un controlador USB no está necesario para OS 9.0 o superior. No se soporta sistemas operativos inferiores de la versión 8.6.

★Italian: Per Mac OS 9.0 e successive non è necessario un driver USB. Le versioni antecedenti alla 8.6 non sono supportate.

★日文: Mac OS環境でご利用の場合、OSバージョン9.0以降は駆動ドライバのインストールは不要です。当製品MacOS8.6以前のバージョンには非対応です。